

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Medidor de Vibração Portátil



O Medidor de Vibração e Analisador IP-63B da Impac é uma ferramenta essencial, fundamentada no efeito piezoelétrico de cerâmicas polarizadas artificialmente Este dispositivo é especialmente concebido para a medição precisa de vibrações em equipamentos mecânicos, destacando-se em máquinas rotativas e alternativas

Este equipamento foi projetado para medir o deslocamento de vibração, velocidade e aceleração, sendo amplamente utilizado em áreas como fabricação de máquinas, metalurgia elétrica e aeroespacial em geral

Mostrador Digital Colorido e Multifuncional Com um Display Digital Colorido, o Medidor de Vibração e Analisador IP-63B apresenta em tempo real os valores de aceleração, velocidade, deslocamento e intensidade da vibração As medições são exibidas de forma clara e organizada, podendo ser monitoradas individualmente no próprio medidor, além de seus gráficos e tabelas correspondentes

Principais Recursos Exibição de dados em tempo real: Equipado com um display digital colorido, o Medidor de Vibração e Analisador IP-63B exibe valores em tempo real de aceleração, velocidade, deslocamento e intensidade de vibração A tela clara e organizada permite o monitoramento fácil das medições, juntamente com os gráficos e tabelas correspondentes

Armazenamento Interno

Com a capacidade de armazenar até 7 grupos de dados internamente, esse dispositivo permite uma análise detalhada e precisa, garantindo que nenhuma informação crucial seja esquecida

Funcionalidade Especializada Desde a iluminação ajustável do mostrador até uma função de lanterna integrada, o Medidor de Vibração e Analisador IP-63B oferece recursos adicionais destinados a melhorar a experiência e a conveniência do usuário O recurso de desligamento automático configurável promove ainda mais a eficiência energética e a facilidade de uso diário O

Botões de Controle Prático e Visor Dinâmico Com dois botões de medição posicionados estrategicamente – um na parte frontal e outro na parte inferior do equipamento -, a realização das medições torna-se ainda mais simples e intuitiva Além disso, o visor do medidor é inteligentemente projetado para inverter sua posição, facilitando a leitura

em diferentes cenários de trabalho�



10 Não use o instrumento em um ambiente inflamável ou explosivo

2 Mantenha-se afastado de tensões perigosas em caso de ferimentos

3 Evite impactos fortes, altas temperaturas e imersão em água

40 Retire as baterias se não for usá-las por um longo período

5� Instale as baterias na polaridade correta; substitua as baterias quando a energia estiver fraca�

6� Não desmonte esse medidor nem tente trocar as peças internas�

7♦ Álcool, diluente, etc♦ são corrosivos para carcaça, especialmente para a tela, portanto, use um pano seco ou umedecido com água para limpa-lo♦

8 Opere o instrumento com cuidado próximo a equipamentos rotativos Não deixe os fios e as faixas do lado de fora

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Aceleração: 0,1~199,9m/s2		
Faixa de medição	Velocidade: 0,1 ~ 199,9 mm/s		
	Deslocamento: 0,001~1,999mm		
	Aceleração: 0 ~ 2,0 m/s2: ≤±10% / ≥2,0m/		
	s2:≤±5%		
Due sie X - ste sus stie X -	Velocidade: 0 ~ 2,0 mm/s: ≤±10%� / ≥2,0mm/s:		
Precisao da medição	≤±5%		
	Deslocamento: 0,01 ~ 0,02 mm: ≤±10% /		
	≥0,02mm: ≤±5%		
Faixa de frequência de medição de	Alta frequência: 1 KHz ~ 15 KHz (HI)		
aceleração	Baixa frequência: 20Hz ~ 1KHz (LO)		
Faixa de frequência de medição de	20Hz~1KHz (LO)		
velocidade			
Faixa de frequência de medição de	20Hz~1KHz (LO)		
deslocamento			
Mostrador	Digital LCD Colorida		
Intervalo de exibição de dados	1 segundo		
Grupos máximos de armazenamento de	7 grupos		
dados			
Alimentação	2 plinas AAA de 1,5 V		
Faixa de temperatura para operação			
Faixa de umidade para operação	30%90 % OK		
Dimensões			
Peso	250g		

1- PARTES DO EQUIPAMENTO





	Botão liga/desliga/menu	Pressione brevemente para ligar o medidor, pressione longamente para desligá-lo; após ligar, pressione brevemente para alternar o menu ou retornar
C) ₆	Botão Girar/OK	Durante a medição, pressione brevemente para girar a configuração da tela e confirmar a seleção
MEAS	Botão de medição	Pressione e segure para iniciar a medição
LO/HI	Botão para cima/ frequência	Durante a medição, pressione brevemente para alternar entre as configurações de alta e baixa frequência e fazer a seleção�
LO/HI	Botão para baixo/salvar	Durante a medição, pressione para salvar as configurações de seleção e fazer a seleção�
LO/HI	Botão de medição na parte inferior	Pressione brevemente para iniciar a medição

2- INSTRUÇÕES DA INTERFACE DO MOSTRADOR



3- DESCRIÇÃO DA INTERFACE DO MENU





a- Legenda dos icones do menu:



PREPARAÇÃO PARA MEDIÇÃO

1- Instalação das Pilhas

Coloque as pilhas corretamente no compartimento das pilhas, prestando atenção à polaridade da pilha

Pressionar o botão **"MENU"** para ligar o medidor, depois de ligar, verificar o estado das pilhas� Se a carga estiver fraca, substitua a pilha�

2- Selecionar a sonda para medição;

Com base nos requisitos de medição, os usuários podem selecionar diferentes sondas 🆗 A medição com sondas diferentes pode produzir avaliações diferentes dos resultados da medição ᡇ a 🏘 Medir com a sonda curta (S):

Esta sonda é instalada aleatoriamente e adequada para uma vasta gama de medições de vibrações com melhores valores de resposta �



b� Medir com a sonda longa (L):

Esta sonda é um acessório incluído na embalagem e é utilizada principalmente em objetos estreitos ou especiais com uma resposta mais rápida �

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. LIGAR/DESLIGAR

 Pressione rapidamente o botão "MENU" para ligar, pressione longamente o botão "MENU" para desligar

2. ROTAÇÃO DA TELA • Depois de ligar, pressione o botão "OK" para girar a tela � • Apenas a medição

da aceleração, a medição da velocidade, a medição do deslocamento e a interface de visualização completa suportam a rotação da tela� Cada rotação limpa os dados armazenados em cache�

3. MEDIÇÃO EM TELA CHEIA · Pressione "MENU" para ligar o equipamento, a interface de visualização total aparece após ser

ligado; pressione rapidamente **"LO/HI"** para alternar entre o modo de alta frequência e o modo de baixa frequência e Pressione longamente o botão frontal **"MEAS"** ou pressione rapidamente o botão alternativo **"MEAS"** para iniciar a medição automática, pressione rapidamente novamente para sair da medição e Quando os dados armazenados em cache forem superiores a 0, pressione **"SAVE"** para armazenar e aparecerá uma janela indicando que a operação foi bem sucedida e, em seguida, pressione o botão **"OK"** para qavare (A memória interna pode armazenar até 20 dados, e os

primeiros dados serão automaticamente

removidos se a cache for superior a 20; o armazenamento máximo de dados é de 7 grupos, e será apresentada uma mensagem quando o armazenamento estiver cheio)



Baixa Frequência



Alta Frequência



Sucesso armazenamento de dados



Indicador de memória cheia

4- MENU A interface de exibição completa é exibida após a ligação, pressione o botão "MENU" para

acessar a

interface do menu, pressione o botão para cima/para baixo para selecionar, pressione o botão "OK" para acessar a interface correspondente� Pressione rapidamente "MENU" para voltar à tela

anterior�

5- MEDIÇÃO DA ACELERAÇÃO Entre na interface do menu, pressione o

botão para cima/para baixo para

selecionar a medição de aceleração e pressione o botão "OK" para entrar na interface� Essa interface também tem a função de análise de gráfico�

Pressione rapidamente "LO/HI"para alternar entre o modo de medição de alta/baixa frequência, pressione rapidamente "SAVE" para salvar os dados e pressione rapidamente "MENU" para retornar à interface anterior�



6- MEDIÇÃO DE VELOCIDADE Entre na interface do menu, pressione o

botão para cima/para baixo para selecionar a medição de velocidade e pressione o botão "**OK"** para entrar na interface� Essa interface também tem a função de análise de gráficos�

Pressione rapidamente "LO/HI" para alternar entre o modo de medição de alta/baixa frequência, pressione rapidamente "SAVE" para salvar os dados e pressione rapidamente "MENU" para retornar à interface anterior**ê**



	20Hz~1KHz	52%
	-\-0.	000 mm
7- MEDIÇÃO DE DESLOCAMENTO Entre na interface do menu, pressione o	a.jmm	
botão para cima/para baixo para selecionar a medição de deslocamento e pressione o botão "OK" para entrar na interface \$ Essa interface também tem a função de análise	0.4- 0.3- 0.2-	
gráfica Pressione rapidamente "LO/HI" para alternar entre o modo de	1 2	3 4 5
medição de alta/baixa frequência, pressione rapidamente "SAVE" para salvar os dados e pressione rapidamente "MENU" para retornar à interface anterior�	Max:0.000 Min:0.000 Avg:0.000 Menu	Acc-t: 0s Dec-t: 0s Dif: 0.000 Mode:Lo Freq

8- VISUALIZAR ARQUIVOS Entre na interface do menu e selecione o item arquivo; os dados salvos

podem ser visualizados na

. Interface do arquivo; pressione o botão para cima/para baixo para rolar, pressione e segure para ler rapidamente� Pressione o botão **"OK"** e uma janela será exibida com operações como excluir esta

linha/excluir

este grupo/excluir todos/visualizar gráfico de linha de aceleração/visualizar gráfico de linha de velocidade/visualizar gráfico de linha de deslocamento e a margem de memória será exibida no canto inferior direito�

20	Hz~1	KHz	52%			
Vie	View the storage					
Line	Group	ACCELER ATE	E Velocity Distance			
1	1	0.9	17.3	0.939		
2	1	7.9	21.3	0.863		
3	1	7.8	17.9	0.889		
4	2	0.9	18.3	0.937		
5	2	7.3	20.2	0.939		
6	2	7.8	17.9	0.883		
7	2	2.9	5.0	0.330		
8	2	6.9	14.3	0.690		
Menu Remain 56%						

20	Hz~1KHz 52%		
View the storage			
Line	Options not		
1	Delete current row 39		
2	Delete current group 53		
3	Delete all data 39		
4	View accelerate chart 37		
5	View velocity chart 89		
6	View distance chart B3		
7	80		
8	Close 90		
Menu Remain 56%			

9- CONFIGURAÇÕES Entre na interface do menu e selecione o item de

configuração �

Configuração de idioma/brilho da tela/lanterna/tempo de desligamento/ restauração da configuração de fábrica/nível da máquina são exibidos na interface de configuração, entre os quais as configurações de troca de idioma, brilho da tela e tempo de desligamento podem ser memorizadas�



- a. Seleção de idioma: Os usuários podem escolher a interface em inglês/chinês�
- b. Brilho da tela: Os usuários podem escolher brilho baixo / brilho médio / brilho alto 🔗

c. Lanterna: Os usuários podem optar por ligar/desligar a lanterna�

d. Tempo de desligamento: Os usuários podem definir o tempo de desligamento automático de 0 min a 9 min� 0 min significa que o desligamento automático é proibido�

e. Restaurar configurações de fábrica: Os usuários podem escolher se desejam restaurar as

configurações de fábrica�

f. Grau da máquina: quatro níveis para escolher:

I: Pequeno (P<15kW)

II: Médio (15KW<P<=75KW) III: Grande base rígida (P>75KW) IV: Grande base macia (P>75KW)

10- CALIBRAÇÃO

a Selecione a interface de calibração para entrar

entrar� (Observação: não há ordem para calibração)�

Item 1: Calibração de zero, 0m/s2, 0Hz

Item 2: Calibração da aceleração, 50m/s2, 160Hz

Item 3: Calibração da velocidade, 50mm/s, 160Hz

Item 4: Calibração de deslocamento, 0,2 mm, 160 Hz

Item 5: Calibração de alta frequência, 10 m/s2, 2000 Hz

c� (Opcional) Pressione brevemente o botão de medição 1 para virar a página�

de Selecione o item inicial e pressione OK para inicializar com a exibição de "S1: ADC" A Nesse

momento, os três primeiros itens são "Number-Number", o lado direito representa o valor ADC e o lado esquerdo representa o valor de vibração convertido �

e Exibição de diferentes itens de calibração:

(1) Pressione novamente para executar a calibração de zero com "S2: Zero" e aguarde até que a barra de progresso atinja 100%

(2) Ajuste a saída da máquina vibratória para um estado estável correspondente à condição acima�

Pressione o botão OK novamente para calibrar o valor da inclinação com a exibição de "S2: Slope", e aguarde até que a barra de progresso atinja 100%

(3) Se a calibração for bem-sucedida, "success" será exibido acima da barra de progresso; caso contrário, aparecerá "Fail" � O mesmo ocorre com os outros itens de calibração �

f� Após concluir a calibração necessária, pressione o botão Menu para retornar�

g Se o valor da calibração estiver errado, os usuários poderão restaurar a de fábrica nas configurações

1♦ Ao visualizar os dados, os valores convertidos são exibidos de acordo com a frequência definida (alta ou baixa)

20 Quando a quantidade de dados for grande, levará algum tempo para entrar na interface do arquivo e a operação também precisará de algum tempo de resposta Recomenda-se excluir alguns dados desnecessários

3 Quando o valor da aceleração estiver além da medição, tente mudar a frequência

4 O medidor será desligado automaticamente quando a bateria estiver fraca

50 O nível da máquina é representado pela barra de status verde, amarela, laranja e vermelha na interface de medição de exibição completa Consulte a figura abaixo para obter detalhes

Tabela de comparação da intensidade da vibração

Vibration intensity (ISO 10816-1)					
M	achinery	Class I	Class II	Class III	Class IV
	mm/s	small machine	medium	large hard base	large soft base
ŝ	0.28				
rr,	0.45				
2	0.71		Good		
ee	1.12				
ds	1.80				
ration s	2.80		Satisfactory		
	4.50				
	7.10		Unsatisfactory		
Zik	11.20				
-	18.00				
	28.00		Unacceptable		
	45.90				

GARANTIA

Esta garantia abrange o produto pelo período estipulado na nota fiscal, contemplando exclusivamente defeitos de fabricação, desde a data de emissão da nota fiscal para o primeiro comprador�

A garantia será invalidada nas seguintes situações:

- Comprovação de queda ou utilização que comprometa os circuitos internos do aparelho
- Evidências de abertura por técnicos não autorizados
- Quebra física dos sensores
- A garantia cobre unicamente e exclusivamente defeitos de fabricação � Em hipótese alguma, serão

abrangidos pela garantia defeitos gerados por erro ou mau uso por parte do usuário�

