

## Modo rápido de uso

A10-AlcoEasy Bafometro Digital  
Com medição Passiva



## Modo Ativo

### 1. Ligue o instrumento

Pressione o botão central por alguns instantes para ligar o instrumento. Neste momento o instrumento irá realizar um autoteste, além de constar as informações de versão e data de vencimento da calibração.

### 2. Pronto para uso.

Após autoteste, o aparelho estará pronto para realizar medição, e no display irá constar "pronto". Basta encaixar o bocal original no orifício do bocal.

### 3. Realizando medição.

Após o encaixe do bocal, o usuário deverá assoprar em um fluxo constante sem interrupção até soar o BIP sonoro.

### 4. Emissão de resultado

Após finalizado a coleta de ar, o BIP sonoro se interrompe e irá constar no display o resultado da medição, qual modo se encontra o aparelho, data/hora e o número da medição realizada. Permitindo que o usuário realize a impressão do teste se possuir a versão com impressora.

### 5. Armazenamento dos dados

Após cada medição, o instrumento armazena automaticamente os resultados coletados, permitindo ao usuário acessar e gerenciar estes dados por meio do software.

### 6. Recomendações modo Ativo

O modo ativo irá apresentar o resultado com precisão, se realizado corretamente, com o bocal adequado para o instrumento.

O uso de canudos ou qualquer outra adaptação, irá danificar o sensor do instrumento, pois o mesmo ficará vulnerável as impurezas e gotículas de saliva. Se constatado, não estará coberto pela garantia.

## Modo passivo

### 1. Ligue o instrumento

Pressione o botão central por alguns instantes para ligar o instrumento. Neste momento o instrumento irá realizar um autoteste, além de constar as informações de versão e data de vencimento da calibração.

### 2. Seleção de modo Passivo

Após autoteste, o aparelho estará pronto para realizar medição no modo ATIVO. Desta forma pressione o botão voltar e selecione o modo PASSIVO e pressione OK.

### 3. Realizando medição

Pressione a tecla OK, e logo após o instrumento dará início a coleta de ar do ambiente através do orifício do bocal..

### 4. Emissão de resultado

Após finalizado a coleta de ar no modo PASSIVO, pressione o botão OK e irá constar no display o resultado da medição, qual modo se encontra o aparelho, data/hora e o número da medição realizada. Permitindo que o usuário realize a impressão do teste se possuir a versão com impressora.

### 5. Armazenamento dos dados

Após cada medição, o instrumento armazena automaticamente os resultados coletados, permitindo ao usuário acessar e gerenciar estes dados por meio do software

### 6. Recomendação modo Passivo

Este modo de medição passiva não é um modo recomendado para medição em indivíduos, é um modo de medição apenas para o ambiente, pois o resultado final há interferência do ambiente. Consulte o manual de instrução no item 7.2.

## Modo rápido de uso

A10-AlcoEasy Bafometro Digital  
Com medição Passiva

